

# Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa

Kategoria produktu: Maszynki do lodów

---

## 1. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka elektrycznego

- Nie używaj maszynki z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową.  
Może to prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
  - Nie zanurzaj maszynki ani jej przewodu w wodzie ani innych płynach.  
Grozi to porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia.
  - Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i zasilaczy zgodnych z zaleceniami producenta.  
Nieprawidłowe elementy mogą spowodować awarię lub zagrożenie pożarowe.
  - Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że urządzenie jest suche.  
Wilgoć może spowodować zwarcie lub porażenie.
- 

## 2. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru podczas pracy.  
Może dojść do awarii lub niebezpiecznych sytuacji.
- Nie używaj maszynki do innych celów niż przygotowywanie lodów zgodnie z instrukcją.  
Nieprawidłowe zastosowanie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do komory podczas pracy urządzenia.  
Grozi to skaleczeniami lub uszkodzeniem maszynki.

- Używaj maszynki w stabilnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Zapobiega to przegrzaniu i zapewnia bezpieczeństwo.
- 

### **3. Ostrzeżenia dotyczące dzieci**

- Trzymaj maszynkę z dala od zasięgu małych dzieci. Elementy ruchome i elektryczne stanowią zagrożenie dla dzieci.
  - Dzieci powinny korzystać z maszynki tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do urazów.
- 

### **4. Ostrzeżenia dotyczące konserwacji i czyszczenia**

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz maszynkę od zasilania. Zapobiega to porażeniu i uszkodzeniu sprzętu.
  - Czyść elementy zgodnie z instrukcją producenta, unikając zanurzania części elektrycznych w wodzie. Może to spowodować awarię urządzenia.
  - Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i obudowy. W razie uszkodzeń przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.
- 

### **5. Ostrzeżenia dotyczące przechowywania**

- Przechowuj maszynkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Zapobiega to uszkodzeniom i rozwojowi pleśni.
  - Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania, gdy nie jest używane. Może to stanowić zagrożenie pożarowe.
-

## **Uwagi końcowe**

**Przestrzeganie powyższych zaleceń zwiększa bezpieczeństwo użytkowania maszynki do lodów oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń i urazów.**

**Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną przez producenta i stosuj się do jego wskazówek.**